

Ficha técnica

REF: 116 230

Empuje el tornillo de lazo para ensamblar mm. 0,5 a mm. 1,5

Tornillo de lazo, cabeza mm. 13,2 a montar mm. 0,5 a 1,5. Cierre a presión y bucle abierto en la cabeza del tornillo.

