

REF: 407 570
Universel databand clip adapter

Bruges til at fastgøre en postkortholder i en databåndsskinne. Den passer til de 2 rektangulære huller på bagsiden af postkortholderen.

