

Ficha técnica

REF: 116 231

Empurrar o parafuso de laço para montar mm. 6,3

Parafuso de laço, cabeça mm. 13,2 para montar mm. 6,3. Apertar-bloqueio e abrir o laço na cabeça do parafuso.

