


Ficha técnica

REF: 112 172

Push buttons head mm. 10 (fb10) transparente / transparente

Premir botão para montar 2 mm., cabeça mm. 10, transparente / transparente.



+39 0332 455 360 www.designerclub.com commerciale@designerclub.com
Designer Club S.R.L. Via 2 Giugno 28, 21022, Azzate (VA) , Italy

O Designer Club reserva-se o direito de alterar as especificações e dimensões dos produtos sem aviso prévio, excepto no caso de erros ou omissões. Copyright Designer Club s.r.l. 2023.