

Ficha técnica

REF: 112 647

Juntar cabeça dos botões automáticos mm. 15 (jab 15/22) limpar

Cabeça de botão automática mm. 15, para montar mm. 0 a 22, livre. A fêmea é plana na parte interior para montar até 0 mm. O macho e a fêmea são entregues ligados visivelmente.

