

Ficha técnica

REF: 590 309
TECLADO SEM FIOS

Teclado permite:chamar em progressão (botão de seta)Diminuir a chamada (botão R/T)Avançar rapidamente 10 números de cada vez (botão de serviço + botão de seta)Reiniciar (botão de serviço + botão R/T)

□



+39 0332 455 360 www.designerclub.com commerciale@designerclub.com
Designer Club S.R.L. Via 2 Giugno 28, 21022, Azzate (VA) , Italy

O Designer Club reserva-se o direito de alterar as especificações e dimensões dos produtos sem aviso prévio, excepto no caso de erros ou omissões. Copyright Designer Club s.r.l. 2023.